# CS10 ジオイド・フィールド・ファイル2024 設定手順

### 以下URLにアクセスし、【JPGEO2024.gem】 ファイルをダウンロードしてください

http://www.annaka-net.com/downloadfile/JPGEO2024.gem

ダウンロードした【JPGEO2024.gem】ファイルを USBメモリの【Data¥Gps¥Geoid】フォルダへ保存してく ださい(保存先フォルダを作成してない場合は、空の USBメモリをCS10に挿すとフォルダが自動的に生成され す<sup>、</sup>



←  →  *  ↑	> Data > Gps > Geoid		
名前 ^	更新日時	種類	サイズ
JPGEO2024.gem	2025/04/01 10:33	GEM ファイル	6,570 KB





CS10の電源を入れ、 立ち上がったら USBメモリーをCS10へ 挿入してください

#### 【ツールとユーティリティ】



【転送元USB】 【転送先内蔵メモリ】 【ジオイドフィールドファイル】 JPGE2024を選んでOKを押す

転送に成功しました 転送作業を続けますか? と表示されるので 【イイエ】を押す



#### 【JPGEO2024.gem】ファイルが転送されたか確認するには、 【メインメニュー】から【ジョブとデータ】を選択

	ジョブ: Default	5
	1 測定 プログラム 測定 と 杭打ち 固定局の開始	S
$\left( \right)$	<sup>2</sup> ジョブとデータ ジョブ管理 データ編集 入出力	DITX NOV
	3 予 器械設定 測定の設定 器機の接続状態	nartW



#### 座標系の設定画面に 切り替わったら編集

0 Σ 6	0			CS)
座標系の詞	殳定			5
名前		タイプ	•	
なし			-	
GSI-01		従来	3D	=
GSI-02		従来	3D	
GSI-03		従来	3D	
GSI-04		従来	3D	
GSI-05		従来	3D	
GSI-06		従来	3D	
GSI-07		従来	3D	
GSI-08		従来	3D	
GSI-09		従来	3D	
GSI-10		従来	3D	-
3DCQ:m	2DCQ:	-m 1DCQ:	-m	
0K	新規	編集		Fn
削除	詳細		-	abc 11:42



### 【楕円体】は【JAPAN GRS80】を選択

		:5
座標系の編集		D
変換:		
なし	Ľ	
楕円体:		
JAPAN GRS80	Ľ	
地図投影		
なし	Ľ	
ジオイドモデル:		
JPGE02024	Ľ	
CSCSモデル:		
なし	Ľ	-
3DCQ:m 2DCQ:m 1DCQ:m		
登録	Fn	
	abc 11:4	7

JPGEO2024を選択して 【入力】を押し【OK】を 押す

【座標系の編集】
画面でジオイドモデルが
【JPGE02024】になっている
事を確認し、【登録】を押す

			CS )
ジオイド <mark>モデル</mark>	5	座標系の編集	5
ファイル	ソース		
なし		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Chubu2013	内蔵メモリー		
Chugoku2013	内蔵メモリー		
Hokkaido201	内蔵メモリー		
JPGE02024	内蔵メモリー	JAPAN GRS80	
Kanto2013	内蔵メモリー=	地図投影:	
Kinki2013	内蔵メモリー	なし	
Kyushu2013	内蔵メモリー	ジオイドモデル:	
Okinawa2013	内蔵メモリー	JPGE02024	
Shikoku2013	内蔵メモリー	CSCSモデル:	
Tohoku2013	内蔵メモリー▼	なし 🖸	•
3DCQ:m 2DCQ:n	1DCQ:m	3Pourm 2DCQ:m 1DCQ:m	
ОК	編集 Fn	登録 Fn	
削除	abc 入力 11:44	abc 11:4	47

## 入力を押さないと ジオイドモデルが更新されないので 必ず入力を押してください

| ジョブのジオイドモデルがJPGE2024に切り替わっているか | は、メインメニューから | 【ジョブとデータ】→【ジョブのプロパティ】 | (座標システム)で必ず確認して下さい

## <新規ジョブへの座標システム設定>

